





TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC085 на дверь с открыванием "на себя", вариант 1)




1
Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше



2
Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов




3
Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.



4
Вид окончательной установки



5
Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии



6
Регулировка скорости закрытия

1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой.
2. При необходимости отпустите фиксирующий винт.
3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении.
4. Затяните фиксирующий винт

Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.







1 скорость закрывания
2 скорость защелкивания

Быстро — Медленно

Защелкивание 15-1°

Закрывание 180-15°

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC085 на дверь с открыванием "на себя", вариант 2)



Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше

Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов







Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.

Вид окончательной установки

Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии

Регулировка скорости закрытия

TS-DC Скользящий канал (установка доводчика TS-DC085 на дверь с открыванием "от себя", вариант 1)



1. Убедитесь что подвижные части сцеплены между собой.
 2. При необходимости отпустите фиксирующий винт.
 3. Откройте дверь на требуемый угол для фиксации в открытом положении.
 4. Затяните фиксирующий винт
- Если фиксация в открытом состоянии не требуется, не затягивайте фиксирующий винт.

Разметьте и просверлите отверстия в дверной коробке и двери строго следуя размерам указанным выше

Снимите правую заглушку канала. Закрепите скользящий канал на двери. Установите рычаг на ось доводчика под углом 45 градусов

Вставьте подвижную часть в скользящий канал. Закрепите доводчик на коробке. Вставьте заглушку канала.

Вид окончательной установки

Настройка фиксации доводчика в открытом состоянии

Регулировка скорости закрывания

